

お手入れ方法

ボルネードは大量の空気を動かすため、定期的な掃除が必要です。使用環境にもよりますが、月に一度は点検も含め、付着したホコリ等を落としてください。

注意 お手入れの際は必ずスイッチを切り、プラグを抜いてください。

● 本体表面の掃除

掃除機でホコリを吸い取り、柔らかい布で汚れをふき取ってください。



注意 本体内部は、分解して掃除するようには設計されていません。内部のホコリが気になる場合は、エアダスターを使い吹き飛ばしてください。モーターの軸受けに潤滑油の補給は不要ですので、注油しないでください。

● 吸気口の掃除

掃除機で吸気口に付着したホコリを吸い取ってください。空気の取り入れ口ですので、こまめに掃除してください。