



お手入れ方法

大量の空気を動かすため定期的なお掃除が必要です。




月に一度は点検も含め、付着したホコリなどを落としてください。

1.  カバーは背面の上下左右4箇所が爪で固定されています。手でしっかり本体を持ち、背面から親指で4箇所の爪部分を押しとカバーははずれます。

2.  本体とプロペラの中心をしっかりと持ち、まっすぐ手前に引っ張りプロペラを取り外してください。


3. カバーとプロペラは掃除機か布でホコリや汚れを落としてください。特に汚れのひどい場合は、少量の中性洗剤を使って水洗いしてください。

注意！ 熱湯をかけると変形することがあります。

4.  吸気口や本体内部に付着したホコリや汚れは掃除機で吸い取ってください。掃除機で取りきれないホコリなどはエアースター（噴射式スプレー缶）をご使用ください。特に中央部分はモーターの冷却用空気の入力口ですのでこまめに掃除してください。

注意！ モーターに耐水機能はありませんので本体の汚れがひどい際には、かたく絞った布をお使いください。

注意！ お手入れの際は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

5.  プロペラは、軸の形に合わせてはめ込みカバーは上下と爪の位置を確認しながらはめてください。

注意！ カバー取り付け後はしっかりと固定されているか再度確認してからご使用ください。

注意！ モーターの軸受けは潤滑油の補給が不要なタイプです。絶対に注油はしないでください。