

お手入れ方法

大量の空気を動かすため定期的なお掃除が必要です。本取扱説明書に従ってお手入れしてください。

⚠ 注意

安全のため、以下の事項を守ってください。

- ▶ お手入れの際は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ▶ ガソリン・シンナー・溶剤・アンモニア等の化学薬品を使用しないでください。
- ▶ お客様ご自身での修理や部品交換はしないでください。



モーターは潤滑油の補給が不要なタイプです。注油はしないでください。

1. 本体に付着したホコリや汚れは、固く絞った布で払い落とすか拭き取ってください。



掃除機の付属ブラシなどを使ってホコリを吸い取ることも出来ます。

2. 汚れのひどい場合（キッチンなどの油分の多い環境でご使用されている場合は、少量の中性洗剤をご使用いただけますが、溶剤は使用しないでください。

