

ボルネード 製品保証書

型 名	Flippi(フリッピー)V8-JP		
お 客 様	ご住所	TEL:	
	お名前 様		
保証期間	お買い上げ日より	お買い上げ年月日	1年 年 月 日
販 売 店			

米国ボルネード・エアー社日本総代理店 株式会社エヌエフ貿易
〒176-0023 東京都練馬区中村北1-5-9 第二永崎ビル2F
TEL : 03-3970-1306 / FAX : 03-3990-7871

本書は当社経由で輸入し、販売した VORNADO AIR, LLC の製品につき、本書記載の内容で無料修理またはお取り替えを行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体添付ラベルの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、下記までご連絡ください。
2. 次のような場合は、保証期間内でも修理が有料となります。
 - 1) 使用上の誤り、過度の高温、高湿度、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷。
 - 2) お買上げ後の落下や運送上の故障および損傷。
 - 3) 地震、火災、塩害、ガス害、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - 4) 本書のご提示がない場合
 - 5) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書換えられた場合。
 - 6) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の事故および損傷。
3. 製品改善のため、モデルチェンジまたは製造取りやめをご購入者に連絡なしに行なうことがあります。その場合は同じような部品または製品で代替させていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid in Japan only.

修理のご依頼や取扱方法に関するご質問等は、下記までお願いします。

TEL:0120-390-747 / FAX:0120-390-748

(受付時間 平日10:00~17:00)

<http://vornado.jp>

Vornado Flippi V8-JP

Owner's Guide

ボルネード
パーソナル・サーキュレーター
FlippiV8-JP



本製品は一般家庭、オフィス用です。

取扱説明書 (保証書付)

もくじ

- ・安全上のご注意
- ・各部名称
- ・ご使用方法
- ・お手入れ方法
- ・商品の設計上の標準
使用期間について
- ・製品仕様
- ・保証書

お買い上げいただき、まことに ありがとうございます。

- ご使用になる前にこの取扱説明書を
よくお読みのうえ、正しく安全にお
使い下さい。
- 特に「安全上のご注意」は必ずお読
みください。
- この取扱説明書は巻末に保証書が添
付されています。大切に保管してく
ださい。



▷安全上のご注意

本製品を、安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。ここでは、△警告と△注意に区分して説明します。



この欄は、誤った取扱をした時に、死亡や重傷など、致命的な結果に結びつく可能性が大きいものをまとめたものです。



この欄は、情況によって傷害を受けたり、物的傷害の発生が想定されるものをまとめたものです。

△ 警告



風を体に直接当てない。

非常に強力な竜巻状の風ですので、急速に体の熱を奪い体調悪化や健康障害の原因になります。特に小さなお子様やお年寄りの睡眠中に、風が直接体に当たらないようにしてください。また、動植物にも当てないでください。



吹出口や吸気口に指や棒などを入れない。

内部のプロペラは高速回転しているため大ケガの原因になります。小さなお子様がいる場合は必ず保護者の監督のもと、事故がおこらないよう注意してください。



下記のような場所では使用しない。

●浴室や屋外など温氣・水気の多い場所、ホコリのひどい所。
一般住宅の居間など乾燥した場所での使用を目的に作られたものです。耐水、耐湿、耐塵埃機能はありません。モーターや電気系統がショート・過熱し危険です。

●直射日光や暖房器具の熱が当たる所。

外枠はプラスチックでできていますので、熱には弱く、変形・故障の原因になります。

●風の流れを遮るような障害物がある場所。

カーテンや植木等が本体に巻き込まれたり、吹出口や吸気口をふさいだりすると、過熱し故障や火災の原因となります。



他の速度調節器と併用して使用しない。

火災、感電の原因になります。



風を燃焼器具に向けて使用しない。

暖炉やストーブなどの燃焼部に風が当たると炎の飛散や不完全燃焼などの大事故の原因になります。



改造や分解はしない。

発火したり、異常作動してケガをする恐れがあります。



警告

異常時にはスイッチを切り、プラグをすぐに抜く。

モーター音の異常、異臭、煙がでた場合はすぐスイッチを切り、
プラグを抜いてください。そのまま使い続けると故障や感電、火災
などの原因になります。



強制

電源の入／切の操作は本体についているスイッチで
行う。

プラグの抜き差しで行うと故障の原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は必ずプラグをコンセントから抜く。

誤ってスイッチが入ると大ケガをすることがあります。

△ 注意



交流100V (AC100V) 以外の電源は使わない。

故障や感電、火災の原因になります。

禁止



使用時以外は必ずプラグをコンセントから抜く。

絶縁老化による感電や漏電火災の原因になります。

プラグを抜く



コンセントからプラグを抜く時は、電源コードを引っ張って抜かない。

禁止

芯線の一部が断線し、発熱や火災の原因になることがあります。まず本体のスイッチを切り、プラグを持って抜いてください。



電源コードの取扱いに注意する。

電源コードを加工したり、折り曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、総毯や重い物の下を這わせたり、熱器具に近づけたりしないでください。電源コードが破損し、発熱や火災の原因になることがあります。



プラグは確実に差し込む。

プラグは爪の根元まで確実に差し込んでください。プラグの不完全な接続やそこに溜まったホコリは、感電や火災の原因になります。また濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



分解して掃除しない。

分解して掃除しないでください。分解して掃除するようには作られていないため、分解して掃除をすると故障の原因になります。

強制

各部名称



ご使用方法



●設置場所: Flippiはそのコンパクトなボディと簡単な操作から、障害物のない平らな場所であればどんなところでもお使いいただけます。直接当たるときは気持ちの良い微風を、離れて使うときは竜巻風を吹かせて、ここちよい個人スペースを作り出します。

●風量切替: Flippi V8-JPの風量調節は、2段階です。片手で本体を抑え、もう一方の手で風量調節ダイヤルを右へ回すと、“○”「切」→“II”「強」→“I”「弱」の順に風量が変化します。VORNADOらしいパワフルな風なら「強」、静かで優しい風なら「弱」、お好みに合わせて風量をお選びください。電源を切るときは、風量調節ダイヤルを左に回し、もとの“○”「切」まで戻してください。

(注)ダイヤルは“I”「弱」より右に回りません。無理に回すと破損する恐れがあります。

●首振り機能: 首振り機能を使うときは、まず風量調節ダイヤルでお好みの風量を選び、次に本体後方にある首振りスイッチを“-”「ON」にしてください。電源を切るときは、首振りスイッチを“○”「OFF」にしてから風量調節ダイヤルを“○”「切」にしてください。首を振ったまま風量調節ダイヤルを操作すると、首振り機能が破損する恐れがあります。

●角度: ヘッドは真下から真上まで無段階に調節できます。使わないときはヘッドを真下に向けると本体と一体化したすっきりとしたデザインになります。ヘッドを下に向けたまま運転しないでください。風が回りません。Flippiを高い所に設置する場合は、落下しないように気を付けてください。

お手入れ方法

ボルネードは大量の空気を動かすため、定期的な掃除が必要です。使用環境にもよりますが、月に一度は点検も含め、付着したホコリ等を落としてください。

注意 お手入れの際は必ずスイッチを切り、プラグを抜いてください。

●本体表面の掃除

掃除機でホコリを吸い取り、柔らかい布で汚れをふき取ってください。



注意 本体内部は、分解して掃除するようには設計されていません。内部のホコリが気になる場合は、エアダスターを使い吹き飛ばしてください。モーターの軸受けに潤滑油の補給は不要ですので、注油しないでください。

●吸気口の掃除

掃除機で吸気口に付着したホコリを吸い取ってください。

空気の取り入れ口ですので、こまめに掃除してください。

この商品の設計上の標準使用期間について

製品の長期使用にともなう経年劣化事故の防止のため、長期使用製品安全表示制度が施行されました。これにより、ボルネード・エアー社では下記使用条件下で標準使用した場合、安全上支障なく使用することができる標準的な使用期間を4年と設定しました。

標準的な使用条件[日本工業規格(JIS C9921-1)による]

環境条件	電圧・周波数	100V-50/60Hz
	温度	30°C
	相対湿度	65%
	設置条件	取扱説明書による
想定時間など	1日あたりの使用時間	8時間/日
	1日使用回数	5回/日
	1年間使用日数	110日/年

これはあくまでも、標準基準ですので、ご使用の仕方によってこれより更に短くなったり、長くなったりします。

この商品は大量の空気を吸い込みますので、月に一度はお手入れもかねて異常がないかどうかご確認ください。

もし、下記の症状の中で一つでも当てはまるものがありましたら、直ちに株式会社エヌエフ貿易までご連絡ください。そのまま使用を続けますと、火災等の重大事故につながるおそれがあります。

連絡先：株式会社エヌエフ貿易

Tel : 0120-390-747 / Fax : 0120-390-748
<http://vornado.jp>

- モーターからうなるような異常な音がする。
- スイッチを入れても、羽根が正常に動かない。
- 電源コードの角度により、作動したりしなかったりすることがある。※
- 焦げ臭いにおいがする。
- モーターが異常に熱くなる。
- 羽根が異常な音を出しながら回っている。
- 羽根の回転が遅くなった。

※長期にわたりお使いいただくと、電源コードの絶縁劣化による感電・漏電火災事故に至る恐れがあります。
コンセントからプラグを抜いた状態で電源コードを定期的に点検してください。

製品仕様

MEMO

モデル番号	Flippi V8-JP			
電圧 (V)	100			
周波数 (Hz)	50		60	
回転速度	強	弱	強	弱
消費電力 (W)	20	13	20	13
回転数 (rpm)	2500	2250	2750	2050
最大風量 (m³/分)	1.73	1.59	1.90	1.39
風量調節スイッチ	強/弱の2段階			
幅×奥行×高さ (cm)	17×17×21			
重量 (kg)	1.3			

PS
E