製品保証書

＜ボルネード・サーキュレーターPIVOT-JP＞

ご住所	ご住所〒　　TEL： お名前　　様	販売店	
保証期間	お買い上げ日より 1年　お買い上げ年月日　年　月　日	米国ボルネード・エアー社日本総代理店 株式会社エヌエフ貿易 〒176-0023 東京都練馬区中村北1-5-9 第二永崎ビル2F TEL : 03-3970-1306 / FAX : 03-3990-7871	

本書は当社経由で輸入し、販売したVORNADO AIR, LLC の製品につき、本書記載の内容で無料修理またはお取り替えを行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体添付ラベルの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、下記までご連絡ください。
2. 次のような場合は、保証期間内でも修理が有料となります。
   1）使用上の誤り、過度の高温、高湿度、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷。
   2）お買い上げ後の落下による故障および損傷。またお買い上げ後の設置場所の移動、運送および什器備品などとの接触による故障および損傷。
   3）火災・公害・塩害・ガス害・異常電圧・定格外の使用電源・および地震・落雷・風水害、その他天災地変など外部の原因による故障および損傷。
   4）本書のご提示がない場合。
   5）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書換えられた場合。
   6）業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外にご使用された場合の故障および損傷。
   7）消耗品が損耗し、取替えが必要な場合。
3. 製品改善のため、モデル変更または製造取りやめをご購入者に連絡なしに行うことがあります。その場合は同じような部品または製品で代替させていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid in Japan only.

修理のご依頼や取扱方法に関するご質問等は、下記までお願いします。

株式会社エヌエフ貿易　e-mail : **info@vornado.jp**（24H 受付）

TEL : 0120-390-747（平日10:00~17:00 受付）

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

この取扱説明書は巻末に保証書が添付されています。大切に保管してください。

目次

安全上のご注意 4

VORNADOについて 8

特徴 9

ご使用方法 10

お手入れ方法 11

保管のしかた 12

故障かな？と思ったら 13

ご使用上の注意 14

製品仕様 15

製品保証書 16

安全上のご注意

必ずお読みになり、大切に保管してください。

本取扱説明書およびその他添付書類は、本製品の付属品であり、安全上のご注意、ご使用方法、処分方法などの重要事項が記載されています。
本製品を安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずお読みください。また、これらの書類は大切に保管し、所有者が変わる際には本製品に添付してお渡しください。最新の取扱説明書はボルネードのホームページにてご覧いただけます。
ここでは誤った取扱いをした場合に生じる危険性とその程度を「警告」「注意」に分け説明しています。

⚠ 警告

この欄は誤った取扱いをした際に、死亡や重傷を負う可能性のある危険性が高い項目を示しています。安全にお使いいただくために、これらの警告は必ずお守りください。

⚠ 注意

この欄は誤った取扱いをした際に、傷害または家具・家財などの物的損害を負う可能性のある項目を示しています。

⚠ 追記事項

この欄は本製品の取扱いに関する追加の情報を示しています。

本製品は日本仕様です。

使用目的：本製品は一般家庭、オフィスなど屋内用です。業務用ではありません。必ず家庭用のコンセントをご使用ください。

本取扱説明書に従わず、本製品を目的外の用途に使用された場合、または不当に製品を改造された場合に生じる損害または傷害について、メーカーは一切責任を負いません。またそのような場合、本製品に関する保証の適用外となります。

火災、感電、ケガなどを予防し、安全に正しくご使用いただくために、以下の注意事項を守ってください。

⚠ 注意

誤った取扱いをした場合に生じる危険性

- 本製品の分解、修理、改造は一切行わないでください。
- 屋外や天候の影響を直接受ける環境では使用しないでください。
- 本製品を高温・多湿な環境でご使用の際はご注意ください。温度の低い環境から高い環境に移動させた場合（配送、運搬した場合）、本体内部で結露が生じることがありますので、本体が室温になってからご使用ください。
- 本製品を濡れた場所で使用しないでください。浴室、また浴槽・洗濯機・プールなどの水に落ちる可能性のある場所では使用しないでください。
- 本製品を水に浸けないでください。また、モーター部分に水が入らないように注意してください。
- 電源コードが水や濡れた場所に触れないようにしてください。
- 暖炉・ストーブなどの暖房器具の熱が本製品（本体、電源コード、プラグ、梱包材等）にあたる場所で使用しないでください。

ー　カーテンなどの布の近くで使用しないでください。本製品に布が巻き込まれて空気の流れが妨げられ、モーターが破損する恐れがあります。
ー　電源コードを持って本製品を移動させないでください。本製品に布が巻き込まれて空気の流れが妨げられ､モーターが破損する恐れがあります。
ー　電源コードを持って本製品を移動させないでください。またプラグをコンセントから抜く際は、電源コードを持たず必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると芯線が破損する可能性があります。
ー　電源コードを絨毯などの敷物で覆わないでください。また家具や家電機器など重い物を上に載せないでください。電源コードにつまづくことが無いように出入りの多い場所には設置しないでください。

⚠ 警告

火災や感電の危険性：コンセントにプラグが差し込まれている状態での芯線や部品との接触は命に関わる恐れがあります。

ー　濡れた手で本製品を触らないでください。
ー　電源コードやプラグが破損した場合、また誤作動や落下などにより本製品が破損した場合には、直ちに使用を中止し（株）エヌエフ貿易までご連絡ください。
ー　電源コードを引っ張ったり押さえたりしないでください。
ー　電源コードはスイッチを切ってから抜いてください。また長期間使用しない場合は、プラグをコンセントから抜いてください。
ー　モーター部分は開けないでください。感電の危険があるため、修理は全て（株）エヌエフ貿易にご依頼ください。純正の交換部品のみ使用が可能です。
ー　安全のため、雷雨時にはコンセントからプラグを抜いてください。

⚠ 注意

不適切な設置をした場合に生じる危険性：人的および物的損害を負わないよう、次の指示に従ってください。

ー　高所など、非常時に直ちに電源を切りにくい場所にあるコンセントを使用しないでください。
ー　火災や感電の原因になりますので、後付けの速度調節器を使用しないでください。
ー　火災や感電、ケガの原因になりますので、本製品を窓にはめ込まないでください。

⚠ 注意

お子様やその他の制限のある方へのご注意

ー　安全にご使用いただくために、12歳未満のお子様や身体・知覚等に制限のある方がご使用になる場合は、責任を持てる方の指導または監督のもとお使いください。
ー　お子様が本製品や梱包材で遊ばないようにしてください。
ー　本製品の設置やお手入れは、お子様だけで行わないでください。必ず責任を持てる方が付き添ってください。

廃棄処分
梱包材は、自治体のルールに従い処分してください。

VORNADOについて

長きにわたる歴史

1920年～

ボルネード・エアー社の歴史は「プロペラ機の性能を高めたい」という一人の発明家ラルフK・オダーの思いから始まります。彼は航空機の研究をする一方、その技術を応用してボルネード・サーキュレーターを発明します。

1940年～

戦後、ラルフの発明したサーキュレーターは製品化され、高性能扇風機として人気を博しますが、エアコンの普及と共に人気は低迷します。その後何十年にもわたる研究により、どんな空調システムもサーキュレーターを併用すると、その効率を高められることが分かり、人気は再浮上し現在に至ります。

強力な竜巻風

VORNADO（ボルネード）の名前の由来は
VORTEX（渦巻き）+TORNADO（竜巻）＝VORNADO
VORNADOの特長は強力な竜巻風にあります。
「かくはん」するのではなく、離れた壁や天井に空気を当てることで、室内に自然な空気の流れを作り、室内全体の空気を効率よく「循環」させるのです。
そのため、VORNADOの風は強力でも、感じる風はとても柔らかく快適なのです。

進化を続けるVORNADO

サーキュレーターを作り出した画期的な発想は、現在も様々なVORNADO製品に活かされています。VORNADOの加湿器、空気清浄機、ヒーターにはサーキュレーターの技術が応用されています。そのため部屋のすみずみまで製品の効果が行き渡るのです。

特徴



ご使用方法

PIVOTエアー・サーキュレーターは、組み立て不要。箱から出して、プラグをコンセントに差すだけで涼しさを体感していただけます。コンパクトで簡単操作のPIVOTだから、どんな場所でもお使いいただけます。PIVOTは、人に直接そよ風を当てて涼しくすることも、空気の流れを作り個人スペースをリフレッシュさせることもできます。

お手入れ方法

大量の空気を動かすため定期的なお掃除が必要です。必ず本取扱説明書に従ってお手入れしてください。本体は分解しないでください。

1. 安全のため、お手入れの前にプラグをコンセントから抜いてください。
2. やわらかい布で本体表面に付着した汚れを拭き取ってください。
3. 吸気口や吹出口に溜まったホコリは、ご家庭の掃除機の付属ブラシを使い吸い取ってください。



注意：モーターに潤滑油の補給は不要です。
注油はしないでください。

Tip **本体内部のホコリはエアダスター等で吹き飛ばしてください。**

保管のしかた

オフシーズン等、長期に使用しない時に収納する場合には、以下の手順に従って保管してください。製品がより長持ちします。

1. プラグをコンセントから抜き、電源コードを緩く束ねてください。
2. 保管中にホコリが溜まらないように、カバーをかけるか、お買い求めになった時の化粧箱に戻して保管してください。
3. 高温多湿の場所を避けて保管してください。



保管する前にお手入れすることをおすすめします。

故障かな？と思ったら

トラブル	考えらる原因と解決方法
電源が入らない	コンセントが外れていませんか？プラグをコンセントに差し込んでください。 適した風量に設定されているかを確認してください。 製品が破損した、または修理を要する場合は、直ちに使用を中止し電源コードを抜き、(株) エヌエフ貿易までお問い合わせください。 コンセントが破損している場合は、他のコンセントを使用するか、専門の修理業者にお問い合わせください。
空気の流れが弱いまたは遅い	風量が弱く設定されていませんか？設定を強めてください。 空気の流れが妨げられている場合は、障害となるものを取り除いてください。 空気の流れが感じられるように本体の向きを調節してください。

ご使用上の注意

この商品は非常に大量の空気を吸い込みますので、月に一度はお手入れをかねて異常がないかどうかご確認ください。
もし下記の症状の中で一つでも当てはまるものがありましたら、直ちに（株）エヌエフ貿易までご連絡ください。そのまま使用を続けますと、火災などの重大事故につながる恐れがあります。

- ☐ モーターからうなるような異常な音がする。
- ☐ スイッチを入れても、プロペラが正常に動かない。
- ☐ 電源コードの角度により、作動しないことがある。※
- ☐ 焦げ臭いにおいがする。
- ☐ モーターが異常に熱くなる。
- ☐ プロペラが異常な音を出しながら回っている。
- ☐ プロペラの回転が遅くなった。

※ 長期にわたりお使いいただくと、電源コードの経年劣化による感電・漏電火災事故に至る恐れがあります。コンセントからプラグを抜いた状態で電源コードを定期的に点検してください。

製品仕様

モデル番号	PIVOT-JP					
電　　圧　(V)	100					
周 波 数　(Hz)	50			60		
回転速度	強	中	弱	強	中	弱
消費電力　(W)	20	8	6	17	7	5
回 転 数　(rpm)	2500	2300	2050	3000	2350	1850
風　　量 (㎥/min)	1.08	0.96	0.88	1.27	1.00	0.82
風量設定	強 / 中 / 弱 の 3段階					
幅×奥行×高さ (cm)	14.6×13.0×15.2					
重　　量　(kg)	0.9					
適用床面積　(畳)	4.5					